



**HU** Biztonsági előírások

A személyi sérelmek és a készülékben keletkező károk elkerülése érdekében fontos a következő biztonsági előírások betartása. Használat előtt olvassa el, ezután örizzé meg az utasításokat.

- Ne használja a készüléket, ha az sérült.
- Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön a készülékbe víz vagy más folyadék, gyúlékony tisztítószer.
- Ügyeljen rá, hogy a terméket ne érhesse folyadék.
- Ne helyezze a termékét hőforrás vagy láng közelébe.
- A külsejét puha ruhával törölgesse le. Ne használjon durva vegyszert vagy erős tisztítószer.
- Amikor az (alkal) elemeket az akkumulátorrekeszbe helyezi, ügyeljen rá, hogy azok a jelzésük (+) (-) szerint legyenek elhelyezve.
- Ne keverjen új és használt elemeket.
- Száraz helyen használja és tárolja a készüléket.
- A készüléket használhatják 8 évesnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszerű vagy szellemi képességű személyek és olyan személyek, akiik nem ismerik a készülék használatát, feltéve, hogy ezt felügyelet alatt teszik, illetve, hogy előzetesen tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és a lehetséges kockázatokról. Gyerekek nem játszhatnak a készülékel. Gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását.
- Ne távolítsa el a készülékről semmilyen alkatrészt. Ne dugjon tárgyakat a készülék nyílássáiba.
- Ne merítse a készüléket vízbé vagy más folyadékba. Övja a készüléket a ráfröccsenő vagy rácspörgő folyadékot.
- Ne tegye ki hosszan tartó közvetlen napsgugásának.
- A készüléket csak az eredeti céljának megfelelően és csak magánhasználatra szabad alkalmazni.
- A készülék csak szokásos körülmenyek között történő házi használatra alkalmas.

**Garancia:**

A termékgarancia 2 évig érvényes, és gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem érvényes az esetekre, amikor a készüléket az energiaellátó rendszerből származó túlfeszültség érte. A garancia nem érvényes az egységet ért sérülés esetén, illetve, ha a vásárló megkísérítette átalakítani az egységet.

**Tájékoztatás környezetvédelmi szempontból veszélyes hulladékrol**

Az elhasznált elektromos cikkeket tilos a háztartási hulladékba dobni, ehelyett el kell vinni egy újrahasznotító gyűjtőállomásra.

**RS** Uputstvo o bezbednosti

Važno je slediti ovo uputstvo o bezbednosti da bi se izbegli povredivanje lica i čišćenje samog uređaja. Upustvo pažljivo pročitajte pre korišćenja uređaja i sačuvajte ga radi daljeg korišćenja.

- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen.
- Postaraće se da voda ili bilo kakvo drugo tečno ili zapaljivo sredstvo za čišćenje ne dosegne u uređaj.
- Nemojte dozvoliti da ovaj proizvod dođe u kontakt sa tečnostima.
- Nemojte ovaj proizvod postavljati blizu izvora toploće ili plamena.
- Koristite meku tkaninu da biste očistili spoljašnji deo. Nemojte koristiti nagrizajuće hemikalije niti jake rastvore za čišćenje.
- Kada instalirate (alkalne) baterije u odjeljak za baterije, obezbedite da baterije budu postavljene prema polovima označenim sa (+) i (-).
- Nemojte pomešati nove i korišćene baterije.
- Koristite i čuvajte uređaj na suvom mestu.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca sa 8 ili više godina, lica sa smanjenim fizičkim, senzorskim ili mentalnim sposobnostima, kao i lica koja nisu upoznata sa načinom korišćenja uređaja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su obaveštena o bezbednom načinu rada uređaja i o mogućim rizicima. Deca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje smeju vršiti deca samo pod nadzorom starije osobe.
- Nikada nemojte uklanjati bilo koje delove iz uređaja. Nemojte ubacivati predmete u otvore na proizvod.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili bilo koju tečnost. Zaštiti uređaj od prolivanja i curenja tečnosti.
- Nemojte ga duže vreme izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- Uredaj se sme koristiti samo za namenjenu svrhu i samo za privatnu upotrebu.
- Uredaj je namenjen samo za domaću upotrebu pod uobičajenim uslovima.

**Garancija:**

Garančija za proizvod važi 2 godine i odnosi se na propuste u proizvodnji. Garančija ne obuhvata slučajeve kada je uređaj bio izložen prekomernom naponu električne mreže. Garančija je nevažeća ako je prouzrokovano oštećenje na uređaju ili ako je kupac pokusao da modifikuje uređaj.

**Informacije o otpadu opasnom po okolinu**

Otpadni električni proizvodi se ne smiju odlagati zajedno sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva, već se moraju odneti u stanicu za recikliranje.

**HR** Sigurnosne upute

Važno je da slijedite ove mjere opreza kako biste izbjegli ozljede i oštećenje uređaja. Pročitajte pažljivo upute prije korištenja uređaja i spremite ih za buduću upotrebu.

- Ne koristite uređaj ako je oštećen.
- Pazite da u uređaju ne dospije voda ili neko drugo tekuće ili zapaljivo sredstvo za čišćenje.
- Ne dopustite kontakt proizvoda s tekućinama.
- Ne postavljajte ovaj proizvod blizu izvora topline ili plamena.
- Za brišanje vanjske površine možete koristiti mekanu tkaninu. Nemojte koristiti agresivne hemikalije ili jaka otapala za čišćenje.
- Prilikom ugradnje (alkalnih) baterija u odjeljak za baterije, provjerite jesu li postavljene u skladu s oznakama (+) (-).
- Nemojte kombinirati nove i rabljene baterije.
- Upotrebljavajte i čuvajte uređaj na suhom mjestu.
- Ovaj uređaj smiju koristiti deca u dobi od 8 ili više godina, osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima i osobe koje nisu upoznate s uputama za upotrebu, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su poučeni korištenju uređaja na siguran način i o potencijalnim opasnostima. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca smiju čistiti i održavati uređaj samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Nikada ne uklanjajte bilo koje dijelove iz uređaja. Nemojte umetati nikakve predmete u otvore na proizvod.
- Nipošto ne uranjanjte uređaj u vodu ili drugu tekućinu. Zaštiti uređaj od prskanja i kapanja.
- Ne stavljajte uređaj na mjesto izloženo suncu.
- Uredaj se smije koristiti samo za predviđenu namjenu, i to samo za privatne svrhe.
- Uredaj je namijenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu pod normalnim uvjetima.

**Jamstvo:**

Jamstvo proizvoda vrijedi 2 godine i pokriva proizvodne nedostatke. Jamstvo ne pokriva slučajeve u kojima je uređaj bio izložen previškom mrežnom naponu. Jamstvo nije valjano ako korisnik prouzroči štetu na uređaju ili pokuša vršiti preinake na njemu.

**Informacije o ekološki opasnom otpadu**

Istrošeni električni proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s običnim kućnim otpadom već se trebaju odnjeti u stanicu za recikliranje.

**SK** Bezpečnostné pokyny

Aby ste predišli osobnému poranieniu a poškodeniu zariadenia, je dôležité dodržiavať bezpečnostné pokyny. Pred použítiom zariadenia si pozorne prečítajte pokyny a uschovajte ich, aby ste ich mali v budúcnosti poruke.

- Ak je zariadenie poškodené, nepoužívajte ho.
- Do zariadenia sa nesmie dosťať žiadna voda, akákolvek iná tekutina ani horľavá látka na čistenie.
- Zabráňte kontaktu výrobku s tekutinami.
- Výrobok neumiestňujte blízko tepelného zdroja ani plameňa.
- Výrobok zvonka čistite mäkkou tkaninou. Nepoužívajte agresívne chemikálie ani silné odmästovacie prostriedky.
- (Alkalické) batérie vkladajte do boxu na batérie podľa označenia (+) a (-).
- Nemiešajte nové a použité batérie.
- Zariadenie používajte a skladujte na suchom mieste.
- Toto zariadenie smú používať deti vo veku 8 a viac rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby, ktoré nie sú oboznámené so spôsobom používania zariadenia, len ak ho používajú pod dohľadom alebo ak im boli vydané informácie o bezpečnom spôsobe používania zariadenia a potenciálnych rizikach. Deti sa nesmú so zariadením hráť. Deti smú vykonávať čistenie a údržbu len pod dohľadom dospelé osoby.
- Nikdy nedemontujte žiadnu časť zariadenia. Do otvorov na zariadení nestrárite žiadne predmety.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani inej tekutiny. Zariadenie chráňte pred postriekaním a kvapkami.
- Dlhodobo nevyuštrávajte účinkom príameho slnečného svetla.
- Táto jednotka sa musí používať len na určené použitie a len na súkromné účely.
- Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnostach, v rámci štandardných podmienok.

**Záruka:**

Záručná lehotá poskytovaná na výrobok je 2 roky a vzťahuje sa na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na prípady, kedy bolo zariadenie vystavené nadmernému napätiu v električke sieti. Platnosť záruky sa skončí, ak poškodenie jednotky alebo škoda používateľovi boli spôsobené pokusom upraviť jednotku.

**Informácie o odpade nebezpečnom pre životné prostredie**

Elektrické výrobky sa po skončení životnosti nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, no je potrebné ich odvolať na mieste, ktoré vykonáva recykláciu odpadu.

**RO** Instrucționi de siguranță

Este important să urmați aceste instrucții de siguranță pentru a evita vătămarea corporală și deteriorarea aparatului. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza unitatea și păstrați-le pentru consultare ulterioră.

- Nu folosiți uređaj sau orice altă unitate care este deteriorată.
- Folosiți aparatul încă din prima.
- Asigurați-vă că în aparat nu pătrânește apă sau orice alt lichid sau agentii de curățare inflamabili.
- Nu permiteți ca acest produs să intre în contact cu lichide.
- Nu așezați acest produs lângă o sursă de căldură sau o flacără.
- Folosiți o cârpă moale pentru a curăta exteriorul. Nu folosiți substanțe chimice dure sau solvenți puternici de curățare.
- Când instalați baterile (alcaline) în compartimentul pentru baterii, asigurați-vă că sunt așezate conform marcajelor (+) (-).
- Nu amestecați baterile noi și cele utilizate.
- Folosiți și depozitați aparatul într-un loc uscat.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii în vîrstă de cel puțin 8 ani, de către persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă și de către persoane care nu sunt familiarizate cu modul de utilizare a aparatului, cu condiția ca acest lucru să fie facut sub supraveghere sau să fi fost informate despre utilizarea aparatului în condiții de siguranță, precum și despre riscurile potențiale. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea se pot realiza de către copii numai sub supraveghere unui adult.
- Nu scoateți niciodată piese din aparat. Nu introduceți obiecte în deschizăturile aparatului.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid. Protejați aparatul de străpungeri și surgeri.
- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp.
- Unitatea trebuie utilizată numai pentru scopul propus, și numai pentru uz personal.
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic în condiții normale.

**CZ** Bezpečnostní pokyny

Je důležité dodržovat tyto bezpečnostní pokyny, aby se předešlo zraněním osob a poškození zařízení. Pečlivě si pokyny přečtěte, než začnete zařízení používat, a uschovjte je jako referenci do budoucna.

- Je-li zařízení poškozeno, nepoužívejte je.
- Zajistěte, aby se do zařízení nedostala voda ani žádná jiná kapalina či horlavý čisticí prostředek.
- Zabraňte kontaktu tohoto produktu s kapalinami.
- Neumistěte tento produkt do blízkosti zdroje tepla či otevřeného ohně.
- K čištění vynětí používejte měkký hadík. Nepoužívejte agresivní chemické látky ani silně čisticí prostředky.
- Při vkládání baterií (alkalických) do prostoru pro baterie se ujistěte, že jsou baterie umístěny v souladu s označením (+) (-).
- Nekombinujte nové a použité baterie.
- Zařízení používejte a skladujte na suchém místě.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let věku, osoby s fyzickými, smyslovými nebo duševními omezeními a osoby, které nebyly seznámeny s použitím zařízení, pokud tomu používání probíhá pod dohledem nebo pokud tyto osoby byly informovány o bezpečném používání zařízení a o možných rizicích. Děti mohou provádět čištění a údržbu pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nikdy nesnímejte žádné součásti zařízení. Do otvorů na zařízení nezasouvajte žádné předměty.
- Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Chraňte zařízení před stříkáním a kapkami.
- Nevystavujte zařízení dlouhodoběmu působení přímořského slunečního světla.
- Jednotka se smí používat pouze pro stanovený účel a pouze soukromě.
- Zařízení je za normálních podmínek určeno pouze k domácímu použití.

**Záruka:**

Záruka na produkt trvá 2 roky a pokrývá výrobní vadu. Záruka se nevzťahuje na případy, kdy bylo zařízení vystaveno výššimu napětí ze zdroje. Záruka je neplatná, pokud byla jednotka poškozena nebo pokud se kupující pokusil provést úpravy jednotky.

**Informace o odpadu nebezpečném pro životní prostředí**

Opotřebovaná elektrická zařízení se nesmí likvidovat spolu s běžným odpadem z domácnosti, ale je třeba odevzdat je v recyklačním středisku.