

SILVERLINE®



A-Frequency™
Sound Power 30
Big open space

STAY AWAY SPIDER FREE™ 30 SPINDEL FRITT™

• MANUAL



www.silverline.se

Pest Control
gardenSystem®

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Det är viktigt att följa dessa säkerhetsanvisningar för att undvika personskador och skador på apparaten. Läs även igenom bruksanvisningen innan användning. Spara den för framtida bruk.
- Använd inte apparaten om den är skadad.
- Anslut apparaten endast till ett vägguttag som uppfyller bestämmelserna. Kontrollera att nätspänningen på användningsplatsen överensstämmer med den som anges på apparatens typskylt.
- Använd och förvara enheten i torra utrymme.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysik, sensoriskt eller mentalt handikapp, ej heller av personer som saknar nödvändig erfarenhet och kunskap, utom i sådana fall då de erhållit vägledning eller instruktion i apparatens handhavande från en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn skall hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Tag aldrig bort delar från apparaten. För inte in föremål i apparatens öppningar. Detta kan leda till elchock! Åtgärder som inte beskrivs i denna bruksanvisning får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter!
- Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller annan vätska. Skydda apparaten från stänk och dropp. Vatten i samband med elektricitet kan leda till livshotande elchock.
- Får inte utsättas för långvarigt direkt solljus.
- Stickkontakten utgör inkopplingsdon till elnätet. Apparaten upphör att fungera när den kopplas bort från elnätet.
- Enheten får endast användas till dess avsedda syften och endast för privat bruk.

GARANTI: Produktgarantin gäller i 2 år för eventuella tillverkningsfel. Garantin täcker dock inte om apparaten utsatts för överspänning i elnätet. Garantin upphör att gälla om åverkan skett på enheten eller enheten på annat sätt åtgärdats av köparen.

INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL: Utjanta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan ska lämnas till en återvinningsstation.



Hur fungerar Spindel Fritt 30™? Spindel Fritt 30™ använder en teknologi med dubbla frekvensvariabler för att skapa en anpassad ljudbild som krypande insekter påverkas av och gör det obehagligt för dem att stanna kvar i utrymmet.

Hur stor yta täcker Spindel Fritt 30™? Det kraftiga ultraljudet sprider sig inom ett öppet utrymme på ca 30 m². Tänk på att högfrekvent ljud inte går igenom solida material, som väggar, tak, golv, skåp mm.

Hur snabbt ger Spindel Fritt 30™ önskad effekt? Normalt kan en förändring noteras direkt. Om spindlarna rotat sig kan det ta längre tid.

Vilka andra djur påverkas av Spindel Fritt 30™? Spindel Fritt 30™ är effektiv mot spindlar i det rum enheten är placerad. Husdjur som kanin, marsvin, hamster och andra gnagare påverkas också av ultraljudet och ska inte vistas i samma hus.

Är Spindel Fritt 30™ säker att använda i hemmet? Spindel Fritt 30™ är ofarlig för barn, katter, hundar, fåglar och fiskar. Påverkar heller ingen annan elektrisk utrustning.

För att få mesta möjliga nytta av Silverline® Spindel Fritt 30™, läs noga igenom följande instruktioner:

- Sätt apparaten i ett vägguttag. LED lampan tänds och enheten startar att sända ut ett anpassat ultraljud.
- Du kan normalt förvänta dig resultat direkt, men glöm inte att vid stora populationer och ytor kan det ta betydligt längre tid.
- Högfrekvent ljud går inte igenom solida objekt och sugs upp av mjuka textilier och isolering. Var därför noga med att placera enheten i ett öppet utrymme där ljudvågorna kan flöda fritt. Mot hårda ytor studsar ljudet. Däremot kommer isoleringsmaterial och mjuka textilier att minska ljudspridningen.
- Gnagare som hamstrar, marsvin och liknande djur är känsliga för ultraljud och ska därför inte vistas i samma hus som Spindel Fritt 30™.
- Det mänskliga örat kan i undantagsfall uppfatta högfrekvent ljud som störande. Placera då apparaten i utrymmen som inte påverkar människan.

Spindel Fritt 30™


Art.nr 25241

Tekniska data: Effekt 1W, 230V

Tillverkare: Miljöcenter AB, Sverige

www.silverline.se

För bästa användning gå in på
www.silverline.se för råd och tips.



SAFETY INSTRUCTIONS

- It is important to follow these safety instructions to avoid personal injury and damage to the device. Also read the instructions for use before using the device. Keep the instructions for future reference.
- Do not use the device if it is damaged.
- Only connect the unit to a wall socket that complies with the specifications. Check that the mains voltage where you are using the device corresponds to the voltage specified on the type plate.
- Use and store the device in a dry location.
- This device is not intended for use by persons with reduced physical strength (including children) or those with sensory or mental disabilities, or by those without the necessary knowledge and experience. In such cases they must be guided or instructed in the use of the device by a person who is responsible for their safety. Children must be supervised so that they do not play with the device.
- Never remove any parts from the device. Do not stick objects into the openings in the device. This can result in electric shock! Repairs that are not described in these instructions for use should only be carried out at an authorised service centre!
- Never immerse the device into water or any other liquid. Protect the device from splashes and drips. Water combined with electricity can cause life-threatening electric shock.
- Do not expose to prolonged direct sunlight.
- The plug connects the device to the mains. The device will cease to function when disconnected from the mains.
- The unit must only be used for its intended purpose, and only for private use.

GUARANTEE: The product guarantee is valid for two years and covers manufacturing defects. The guarantee does not cover cases where the equipment has been exposed to excess voltage from the power supply. The guarantee is voided if damage has been caused or repairs have been attempted by the customer.

INFORMATION ABOUT ENVIRONMENTALLY DANGEROUS WASTE: Worn out electrical products must not be disposed of along with ordinary household waste, but should be taken to a recycling station.

AH-Hz Speaker™

Advanced speaker technology covers an open indoor area of 30 m².



A-Frequency™

A technique system that emits ultrasound with a varying and adapted frequency range.

QuickStart™

Plug it in and it will work at once!

How does Spider Free 30™ work? Spider Free 30™ uses a technology with double frequency variables in order to create an adapted sound pattern that will affect crawling insects and make them leave the area.

What area size is covered by Spider Free 30™? The powerful ultrasound spread over an open space up to appr. 30 m². Notice that high frequency sound does not penetrate solid material such as ceilings, walls, floors, lockers etc.

How quick will Spider Free 30™ show wanted effect? Normally a change can be noticed immediately, but if the spiders have been there for a while it may take some extra time.

What other animals could be affected by Spider Free 30™? Spider Free 30™ is effective against spiders in the room where it is placed. Pets such as rabbits, guinea pigs, hamster and other rodents will also react on the sound and should not be in the same house.

Is Spider Free 30™ safe to use in the home? Spider Free 30™ is harmless to children, cats, dogs, birds and fish. It does not affect other electrical equipment.

To get the most out of your Silverline® Spider Free 30™, please read the following instructions carefully:

- Plug the unit into a wall socket. The LED lights up and the unit begins transmitting an adapted ultrasound.
- Normally a result can be noticed at once, but when there are many spiders over large areas it can take some extra time.
- High frequency sound does not penetrate solid material and is absorbed by soft textiles and insulating material. Be sure to place the unit in an open space where the sound waves can spread free. The sound bounces on hard surfaces, while soft textiles and insulating material will lower the sound scattering.
- Rodents such as hamster, and guinea pigs will react to the sound and should not be in the same house as Spider Free 30™.
- Sometimes the human ear can experience high frequency sound as disturbing. The unit should then be placed in spaces not affecting humans.

Spider Free 30™


Art.no. 25241

Technical Spec: Output 1W. 230V

Manufacturer: Miljöcenter AB, Sweden

www.silverline.se

For optimum use, visit www.silverline.se for advice and tips.





Miljöcenter

EG-försäkran om överensstämmelse

EC Declaration of conformity

Enligt EG-direktiv *According to EC directives*

Electromagnetic Compatibility (EMC) 2004/108/EC, Low Voltage directive (LVD) 2006/95/EC.

Produkt <i>Product</i>	Ultraljudsavskräckare <i>Ultrasonic repeller</i>
Fabrikat <i>Brand name</i>	Silverline
Modell <i>Model</i>	Mus & Råttfritt 30, Mus & Råttfritt 50, Mus & Råttfritt 200-80, Mus & Råttfritt 400-100, Spindelfritt, Myggfritt
Tillverkare <i>Manufacturer</i>	Miljöcenter AB Kvalitetsvägen 1, 232 61 Arlöv, Sverige Tel. +46 (0)40 668 08 50

Härmed intygas att produkten överensstämmer med ovanstående direktiv och utförd enligt följande standards:

We hereby declare that the product conforms to above mentioned directives and is designed according to the following standards:

EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2008 + A2:2010
EN62233:2008
EN61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009
EN61000-6-1:2007
EN61000-6-3:2007
EN61000-3-3: 2008

Produkten är CE-märkt
The product is CE-marked

2012-10-19

Thomas Mårtensson
Produktchef / *Product Mgr*



FÖRPACKNINGS
& TIDNINGS
INSAMLINGEN

Recycling



Plastic



Paperboard



RoHS

