

SILVERLINE®

STAY AWAY MOSQUITO & INSECT FREE™ 100 IPX4 MYGG & INSEKTS FRITT™

• MANUAL



A-UVA™

Attractive light 100
Big open space



www.silverline.se

Pest Control
gardenSystem®

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Det är viktigt att följa dessa säkerhetsanvisningar för att undvika personskador och skador på apparaten. Läs även igenom bruksanvisningen innan användning. Spara den för framtida bruk.
- Använd inte apparaten om den är skadad.
- Anslut apparaten endast till ett vägguttag som uppfyller bestämmelserna. Kontrollera att nätspänningen på användningsplatsen överensstämmer med den som anges på apparatens typskylt.
- Använd och förvara enheten i torra utrymme.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysik, sensoriskt eller mentalt handikapp, ej heller av personer som saknar nödvändig erfarenhet och kunskap, utom i sådana fall då de erhållit vägledning eller instruktion i apparatens handhavande från en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn skall hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Tag aldrig bort delar från apparaten. För inte in föremål i apparatens öppningar. Detta kan leda till elchock! Åtgärder som inte beskrivs i denna bruksanvisning får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter!
- Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller annan vätska. Skydda apparaten från stänk och dropp. Vatten i samband med elektricitet kan leda till livshotande elchock.
- Får inte utsättas för långvarigt direkt solljus.
- Stickkontakten utgör inkopplingsdon till elnätet. Apparaten upphör att fungera när den kopplas bort från elnätet.
- Enheten får endast användas till dess avsedda syften och endast för privat bruk.
- Lämna aldrig enheten obevakad under användning. Dra alltid ur stickkontakten ur vägguttaget efter användande.
- Enheten får inte övertäckas eller placeras i närheten av lättantändliga föremål.
- Enheten får inte användas tillsammans med timer, programstyrning eller annan anordning som startar enheten automatiskt samt får inte placeras direkt under ett vägguttag.
- Lämna aldrig enheten obevakad under användning. Dra alltid ur stickkontakten ur vägguttaget efter användande.
- Enheten får inte övertäckas eller placeras i närheten av lättantändliga föremål.
- Enheten får inte användas tillsammans med timer, programstyrning eller annan anordning som startar enheten automatiskt. Enheten får inte placeras direkt under ett vägguttag.

GARANTI: Produktgarantin gäller i 2 år för eventuella tillverkningsfel. Garantin täcker dock inte om apparaten utsatts för överspänning i elnätet. Garantin upphör att gälla om åverkan skett på enheten eller enheten på annat sätt åtgärdats av köparen.

INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL: Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan ska lämnas till en återvinningsstation.

A-UVA™ - Silverlines egenutvecklade tekniksystem med UVA365nm™ ljuskälla är optimerad för insekternas facettögon. AH-L-Reflector™ förstärker och fluorescerar ljuskällan.

EcoFriendly™ - förbrukar endast 16W.

IPX4™ - klarar regn från alla håll.



LightSense™ - Den inkopplingsbara ljussensorn startar automatiskt enheten vid skymning och stänger av den vid gryning.

HyFil™ - Filtersystem med kraftig luftström som samlar upp de infångade insekterna som dör av uttorkning.

QuickStart™ - Sätts direkt i vägguttaget.

Mygg & Insektsfritt Fritt 100 IPX4™





Art.nr 25237

Tekniska data: Effekt 16W, 230V

Tillverkare: Miljöcenter AB, Sverige

www.silverline.se

För bästa användning gå in på www.silverline.se för råd och tips.



Hur fungerar Mygg & Insekts Fritt 100 IPX4™? Använder ett avancerat lockjussystem för att fånga mygg och insekter. När insekterna närmar sig apparaten dras de av fläkten in i en behållare på undersidan. På grund av luftdraget kommer insekterna att dö inom en kort tid av uttorkning.

Hur ska Mygg & Insekts Fritt 100 IPX4™ placeras? Ultraviolett ljus är mer effektivt i mörker. Placera insektsfångaren på behörigt avstånd från andra ljuskällor och undvik starkt dagsljus eftersom dragningskraften då minskar väsentligt. Undvik kraftigt vinddrag vilket försämrar effektiviteten. Se även till att inga hinder finns i närheten av apparaten utan att ljuset sprids fritt.

Hur ska Mygg & Insekts Fritt 100 IPX4™ monteras? Med det medföljande väggfästet kan insektsfångaren placeras permanent på en lämplig plats, vilket tillsammans med ljussensorn ger en automatisk och bekymmersfri insektsbekämpning.

Tål Mygg & Insekts Fritt 100 IPX4™ regn? Den är regnsäker med elsäkerhetsklassning IPX4 för användning utomhus.

Hur sätter man igång Mygg & Insekts Fritt 100 IPX4™? Se till att uppsamlingsbehållaren är ordentligt festsatt. Sätt in stickkontakten i ett jordat vägguttag. Sätt strömställaren i läge "ON". Lampan tänds nu och insektsfångaren är redo att samla in mygg och insekter.

Hur använder man ljussensorn? För att använda ljussensorn sätt strömställaren i läge "AUTO". Mygg & Insekts Fritt kommer nu automatiskt att starta vid skymning och stänga av när ljuset blir starkare.

Hur töms uppsamlingsbehållaren? BÖRJA ALLTID MED ATT KOPPLA UR SLADDEN. Vrid därefter uppsamlingsbehållaren så att den lossnar från enheten. Ta bort nätsilen genom att dra den uppåt. Borsta bort döda insekter med en liten borste. Rengör aluminiumnätet noggrant så att luftströmmen inte hindras av igensatta ytor. Rengör övriga ytor med en trasa.

Hur byts lampan? BÖRJA ALLTID MED ATT KOPPLA UR SLADDEN. Ta därefter bort uppsamlingsbehållaren. Skruva loss de 4 st skruvarna i botten av fläktenheten och lossa denna försiktigt. Kontrollera att kablarna inte sträcks eller skadas. Lossa skruven till metallplattan som håller lampan på plats. Ta bort lampan och ersätt med en ny. Skruva tillbaka metallplattan. Sätt tillbaka fläktenheten och skruva fast de 4 st skruvarna igen. Efter att tömningsskålen är satt på plats är insektsfångaren klar för användning igen.

Vilken lampas ska användas? Insektsfångaren är utrustad med en speciell 365nm UVA lampas, artikelnummer R25926, vilken alltid måste användas. Kontakta Miljöcenter AB för information om närmaste återförsäljare.

Hur ofta ska lampan bytas? Lampan har en total livslängd på cirka 4.000 timmar, men efter 3.000 timmar minskar UVA-strålningen så pass mycket att det påverkar effektiviteten. Lampan ska också omgående bytas om det uppstår ett kontinuerligt gnistrande sken från den. Ett tidigt byte av lampas säkerställer effektiviteten och minskar energiförbrukningen..

Är Mygg & Insekts Fritt 100 IPX4™ säker att använda i hemmet? Är ofarlig för barn, katter, hundar, fåglar och fiskar. Påverkar heller ingen annan elektrisk utrustning. Produkten är CE certifierad.

För att få mesta möjliga nytta av Silverline® Mygg & Insekts Fritt 100 IPX4™, läs noga igenom följande instruktioner:

- Sätt apparaten i ett 230 V vägguttag.
- Koppla alltid ur sladden när uppsamlingsbehållaren ska tömmas eller lampan ska bytas.
- Ultraviolett ljus är mer effektivt i mörker.
- Placera Mygg & Insekts Fritt 100 IPX4™ på behörigt avstånd från andra ljuskällor, och undvik starkt dagsljus samt kraftigt vinddrag.
- Mygg & Insekts Fritt 100 IPX4™ startas när strömbrytaren under taket trycks uppåt (On). Vill man istället använda den inkopplingsbara ljussensorn, tryck strömbrytaren neråt (Auto). Insektsfångaren kommer då att automatiskt starta vid skymning och stänga av vid gryning.

Delar: 1. Lamp- och fläktenhet 2. Strömställare 3. Inre nätsil
4. Uppsamlingsbehållare 5. Väggfäste



SAFETY INSTRUCTIONS

- It is important to follow these safety instructions to avoid personal injury and damage to the device. Also read the instructions for use before using the device. Keep the instructions for future reference.
- Do not use the device if it is damaged.
- Only connect the unit to a wall socket that complies with the specifications. Check that the mains voltage where you are using the device corresponds to the voltage specified on the type plate.
- Use and store the device in a dry location.
- This device is not intended for use by persons with reduced physical strength (including children) or those with sensory or mental disabilities, or by those without the necessary knowledge and experience. In such cases they must be guided or instructed in the use of the device by a person who is responsible for their safety. Children must be supervised so that they do not play with the device.
- Never remove any parts from the device. Do not stick objects into the openings in the device. This can result in electric shock! Repairs that are not described in these instructions for use should only be carried out at an authorised service centre!
- Never immerse the device into water or any other liquid. Protect the device from splashes and drips. Water combined with electricity can cause life-threatening electric shock.
- Do not expose to prolonged direct sunlight.
- The plug connects the device to the mains. The device will cease to function when disconnected from the mains.
- The unit must only be used for its intended purpose, and only for private use.
- Never leave the unit unattended during operation. Always unplug the unit after use.
- Do not cover the unit or place it near flammable objects.
- Do not connect the unit to a timer, control unit or any other device that activates the unit automatically.
- Do not place the unit directly below a power socket.

GUARANTEE: The product guarantee is valid for two years and covers manufacturing defects. The guarantee does not cover cases where the equipment has been exposed to excess voltage from the power supply. The guarantee is voided if damage has been caused or repairs have been attempted by the customer.

INFORMATION ABOUT ENVIRONMENTALLY DANGEROUS WASTE: Worn out electrical products must not be disposed of along with ordinary household waste, but should be taken to a recycling station.

A-UVA™ -Silverline self-developed technique system avails a UVA365nm™ optimised light source to affect the facets. The AH-L-Reflector™ enhances and fluoresce the light source achieving an optimal light projection.

EcoFriendly™ - uses only 16W.

IPX4™ – copes with rain from all directions.



LightSense™ - The switchable light sensor automatically starts the unit at dusk and turns it off at dawn.

HyFil™ - Filter system with heavy air flow which collects the captured insects that will die through dehydration.

QuickStart™ – plug it in and it works immediately.

Mygg & Insektsfritt Fritt 100 IPX4™




Art.nr 25237

Tekniska data: Effekt 16W, 230V

Tillverkare: Miljöcenter AB, Sverige

www.silverline.se

För bästa användning gå in på www.silverline.se för råd och tips.



How does Mosquito & Insect Free 100 IPX4™ work? Catches mosquitos and insects using an advanced lure system with light. When the insects close in on the unit they are pulled in to a canister at the bottom. The airstream will dry out and kill the insects shortly.

How should Mosquito & Insect Free 100 IPX4™ be placed? It's classified to be used in dry rooms. Ultraviolet light is more efficient in the dark. Place the insect cathcer in a proper distance from other light sources and avoid strong daylight since it will diminish the lure effect dramatically. Strong wind also diminish the lure effect. Ensure that there are no objects close to the unit so the light can spread freely.

How should Mosquito & Insect Free 100 IPX4™ be mounted? Use the supplied wall bracket to place the insect cathcer permanently properly, and together with the light sensor you will have a automatic and trouble free insect control.

Does Mosquito & Insect Free 100 IPX4™ withstand rain? It's rain proof with IPX4 eletric safety classification for outdoor use.

How is Mosquito & Insect Free 100 IPX4™ activated? Check that the catchment canister is properly secured. Plug in to a safety grounded socket. Set the power switch to "ON". The lamp will light up and the insect cathcer is now ready to collect mosquitos and insects.

How is the light sensor used? Set the power switch to "AUTO". The insect cathcer will now start automatically at dusk and shut off at dawn when the light becomes stronger.

How is the catchment canister emptied ? ALWAYS BEGIN BY UNPLUGGING THE UNIT. Then turn the canister until it comes off the unit. Remove the net strainer by pulling it upwards. Brush it free from dead insects by using a small brush. Clean the aluminium net carefully to prevent it from stopping the airstream. Clean other surfaces with a cloth.

How is the lamp replaced? ALWAYS BEGIN BY UNPLUGGING THE UNIT. Then remove the catchment canister. Unscrew the 4 screws at the bottom of the fan unit and carefully loosen it. Be sure not to damage the cables or stretch them. Loosen the screw to the metal plate that holds the lamp in place. Remove the lamp and replace it with a new. Assemble the metal plate with the screw. Assemble the fan unit and screw it tight with the 4 screws. When the catchment canister is back in place the unit is ready to use again.

Which lamp is used? The insect catcher uses a special 365 nm UVA lamp, article number R25926, use only this lamp. For information contact your closest reseller.

How often should the lamp be replaced? The lamp has a total life cycle of approx. 4.000 hours, but already after 3.000 hours the UVA-radiation is reduced which affects the efficiency. If there is a sparkling glow from the lamp it should also be replaced immediately. To ensure the efficiency and reduce the energy consumption, the lamp should be replaced in an early stage.

Is Mosquito & Insect Free 100 IPX4™ safe for use at home? It's harmless to children, cats, dogs, birds and fish. Nor does it affetc other electrical equipment. The product is certified to follow CE regulations.

To get the most out of your Silverline® Mosquito & Insect Free 100 IPX4™, please read the following instructions carefully:

- Plug the unit to a 230 V power outlet.
- Always disconnect the cable when emptying the catchment canister or replacing the lamp.
- Ultraviolet light is more efficient in the dark.
- Place the insect cathcer in a proper distance from other light sources and avoid strong daylight since it will diminish the lure effect dramatically.
- Mosquito & Insect Free 100 IPX4™ is activated when the power switch below the roof is pushed upwards (ON). If you should prefer to use the light sensor, press the power switch downwards (AUTO). The insect cathcer will now start automatically at dusk and shut off at dawn when the light becomes stronger.

Parts: 1. Lamp- and fan unit 2. Power switch 3. Inner net strainer
4. Catchment canister 5. Wall bracket



SILVERLINE® *Enjoy your garden*



www.silverline.se